

Back cover

Cover

GH-3100N
SONORITY
HEADSET WITH MICROPHONE
AURICULARES CON MICRÓFONO

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES			
Drivers Auriculares	Ø 40 mm with Mic Ø 40 mm con Micrófono	Frequency Frecuencia	15 Hz ~ 20 000 Hz
Sensitivity Sensibilidad	105 dB ± 3 dB	Cable Length Largo del cable	47.2 inches 1.2 m
Impedance Impedancia	32 Ω	Plug type Tipo de conector	3.5 mm Stereo 3.5 mm Estéreo

GH-3100N
SONORITY
HEADSET WITH MICROPHONE
AURICULARES CON MICRÓFONO

USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO

- Cable Length**
47.24"
Longitud del cable 1.2 m
- 3.5mm Stereo Jack Input**
Entrada Jack 3.5 mm estéreo
- Frequency Response** 15 Hz / 20 kHz
Frecuencia de respuesta 15 Hz / 20 kHz

Usage / Uso

- (1) Please do not take apart or exchange any component**
(1) Por favor no desmonte ni cambie ningún componente.
- (2) Please do not place the product in water or any other liquids, since this product is not water-proof.**
(2) No coloque el producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que este producto no es impermeable.
- (3) Please disconnect the product and the computer if any liquid splashes into it, since this may cause a fire or an electric shock if you continue to use it this way.**
(3) Desconecte el producto y la computadora si algún líquido lo salpica, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica si continúa usándolo de esta manera.
- (4) Please make sure that your hands are dry when installing or taking apart the product in order to avoid getting an electric shock.**
(4) Asegúrese de que sus manos estén secas al instalar o desarmar el producto para evitar una descarga eléctrica.
- (5) Please do not expose the product near any heat source or fire.**
(5) No exponga el producto cerca de fuentes de calor o fuego.
- (6) Please do not place the product near any magnetic field, since this may cause dysfunctions on the product.**
(6) No coloque el producto cerca de ningún campo magnético, ya que esto puede causar disfunciones en el producto.

Operation Instructions / Instrucciones de Operación

- (1) Connect the USB port and 3.5 mm jack to the Headset and to your equipment correctly.**
(1) Conecte el puerto USB y la entrada jack de 3.5 mm a sus audífonos y a su equipo correctamente.
- (2) Check whether the equipment can recognize the Headset.**
(2) Compruebe si el equipo puede reconocer los audífonos.
- (3) Do not use the Headset in an extreme environment.**
(3) No utilice sus Audífonos en un ambiente extremo.

Abnormal Occurrences / Ocurrencias Anormales

Solutions to the Conditions in which the device cannot be recognized, with no functions or dysfunctions.

- Check whether both the USB port and 3.5 mm jack of your equipment and Headset are damaged.
- Check whether your computer settings are correct; disconnect, reinsert and restart your equipment.

If the suggestions mentioned above won't solve your problem, please contact your local dealer.

Soluciones a las Condiciones en las que los audífonos no pueden ser reconocidos, sin funciones o disfunciones.

- Compruebe si el puerto USB y la entrada de 3.5 mm de su equipo y los audífonos están dañados.
- Compruebe si la configuración de su computadora es correcta; Desconecte, vuelva a insertar y reinicie su equipo.

Si las sugerencias mencionadas anteriormente no solucionan su problema, comuníquese con su distribuidor local.

Red line is where the manual must be folded