




GWT-WAF75-01

UNIVERSAL TV WALL MOUNT

FIXED TV WALL MOUNT FOR 32-75 INCHES
SOPORTE FIJO PARA TV DE 32-75 PULGADAS

USER MANUAL MANUAL DE USUARIO



Loading Weight

Peso máximo de carga



VESA

600 x 500



Supported screen sizes

Tamaños de pantalla soportados



CAUTION / PRECAUCIÓN



CAUTION: DO NOT EXCEED RATED LISTED WEIGHT. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR! WE DO NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION!

PRECAUCIÓN: NO EXCEDA EL PESO NOMINAL INDICADO. ¡PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD! ¡NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA!

WARRANTY AND PRODUCT INFORMATION GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased, if any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Getttech reserves the right to amend any term at any time without notice.




Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Getttech se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.




INCLUDED PART LIST / LISTA DE PIEZAS INCLUIDAS

 (A) M6x50 Self-tap Screw(4) (A) M6x50 Tornillo autorroscante(4)	 (E) M6x25 screws(4) (E) Tornillos M6x25(4)
 (B) 10x50 Plastic Anchor(4) (B) Anclaje de plástico 10x50(4)	 (F) M8x25 screws(4) (F) Tornillos M8x25(4)
 (C) Φ8x18 Washer(4) (C) Arandela Φ8x18(4)	 (G) M5x120 screws(2) (G) Tornillos M5x120(2)
 (D) 15mm Plastic Sleeve(4) (D) Funda de plástico de 15 mm(4)	



Use the wall plate as a template to drill four holes of diameter 10mm and 50mm depth in the wall. Then wedge four plastic anchors into the holes.


Utilice la placa de pared como plantilla para perforar cuatro orificios de 10 mm de diámetro y 50 mm de profundidad en la pared. Luego coloque cuatro anclajes de plástico en los agujeros.



Step 2:


Install the wall plate. Put the wall plate on the wall, and then screw four self-tap screws into each plastic anchor through metal washer to fix the wall plate onto the wall.

Instale la placa de pared. Coloque la placa de pared en la pared y luego atornille cuatro tornillos autorroscantes en cada anclaje de plástico a través de la arandela de metal para fijar la placa de pared a la pared.




Install the bracket rail onto the back of the TV. Screw two bolts into the holes in the back of the panel TV to install each monitor bracket. Make sure the distance from each bracket to the top of the panel TV is equal, and also as center as possible. The parts shall be selected according to the dimensions of the holes in the back of the panel TV.

Instale el riel del soporte en la parte posterior del televisor. Atornille dos pernos en los orificios en la parte posterior del televisor de panel para instalar cada soporte del televisor. Asegúrese de que la distancia desde cada soporte hasta la parte superior del televisor de panel sea igual y también lo más centrada posible. Las piezas se seleccionarán de acuerdo con las dimensiones de los orificios en la parte posterior del televisor.



Hang the two monitor brackets together with the panel TV on the wall plate, do not relax the hands until they are caught hold of.

Cuelgue los dos soportes del monitor junto con el panel de TV en la placa de pared, no relaje las manos hasta que se sujete el televisor.



Fix the two bolts under the monitor brackets inside of the wall plate and then screw them down.

Fije los dos pernos debajo de los soportes del monitor dentro de la placa de pared y luego atorníllelos.

The format of the user manual must be folded as a accordion book

170 mm

FRONT


BACK



GWT-WAF75-01

UNIVERSAL TV WALL MOUNT
FIXED TV WALL MOUNT FOR 32-75 INCHES
SOPORTE FIJO PARA TV DE 32-75 PULGADAS

USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO



Loading Weight
Peso máximo de carga



VESA
600 x 500



Supported screen sizes
Tamaños de pantalla soportados

FRONT COVER

BACK COVER

120 mm

CAUTION / PRECAUCIÓN



CAUTION: DO NOT EXCEED RATED LISTED WEIGHT. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR! WE DO NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION!

PRECAUCIÓN: NO EXCEDA EL PESO NOMINAL INDICADO. ¡PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD! ¡NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA!

WARRANTY AND PRODUCT INFORMATION
GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased, if any term here is held to be invalid or unenforceable, the such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Getttech reserves the right to amend any term at any time without notice.


Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Getttech se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.



INCLUDED PART LIST / LISTA DE PIEZAS INCLUIDAS


 (A) M6x50 Self-tap Screw(4) (A) M6x50 Tornillo autorroscante(4)	 (E) M6x25 screws(4) (E) Tornillos M6x25(4)
 (B) 10x50 Plastic Anchor(4) (B) Anclaje de plástico 10x50(4)	 (F) M8x25 screws(4) (F) Tornillos M8x25(4)
 (C) Φ8x18 Washer(4) (C) Arandela Φ8x18(4)	 (G) M5x120 screws(2) (G) Tornillos M5x120(2)
 (D) 15mm Plastic Sleeve(4) (D) Funda de plástico de 15 mm(4)	

INSTALLATION AND OPERATION / INSTALACIÓN Y OPERACIÓN



Use the wall plate as a template to drill four holes of diameter 10mm and 50mm depth in the wall. Then wedge four plastic anchors into the holes.


Utilice la placa de pared como plantilla para perforar cuatro orificios de 10 mm de diámetro y 50 mm de profundidad en la pared. Luego coloque cuatro anclajes de plástico en los agujeros.



Step 2:
Install the wall plate. Put the wall plate on the wall, and then screw four self-tap screws into each plastic anchor through metal washer to fix the wall plate onto the wall.

Instale la placa de pared. Coloque la placa de pared en la pared y luego atornille cuatro tornillos autorroscantes en cada anclaje de plástico a través de la arandela de metal para fijar la placa de pared a la pared.


INSTALLATION AND OPERATION / INSTALACIÓN Y OPERACIÓN



Install the bracket rail onto the back of the TV. Screw two bolts into the holes in the back of the panel TV to install each monitor bracket. Make sure the distance from each bracket to the top of the panel TV is equal, and also as center as possible. The parts shall be selected according to the dimensions of the holes in the back of the panel TV.


Instale el riel del soporte en la parte posterior del televisor. Atornille dos pernos en los orificios en la parte posterior del televisor de panel para instalar cada soporte del televisor. Asegúrese de que la distancia desde cada soporte hasta la parte superior del televisor de panel sea igual y también lo más centrada posible. Las piezas se seleccionarán de acuerdo con las dimensiones de los orificios en la parte posterior del televisor.

INSTALLATION AND OPERATION / INSTALACIÓN Y OPERACIÓN



Hang the two monitor brackets together with the panel TV on the wall plate, do not relax the hands until they are caught hold of.

Cuelgue los dos soportes del monitor junto con el panel de TV en la placa de pared, no relaje las manos hasta que se sujete el televisor.



Fix the two bolts under the monitor brackets inside of the wall plate and then screw them down.

Fije los dos pernos debajo de los soportes del monitor dentro de la placa de pared y luego atomillelos.

WE REQUIRE PRE-PRODUCTION SAMPLES IN ALL OUR ARTWORKS. IF THE SUPPLIER FAILS TO PRODUCE AN ACCEPTABLE SAMPLE WE MAY REQUEST A FULL REFUND.